

### Mir ist zu warm!

Drehknopf nach links drehen.

Mögliche Einstellungen:

Tagbetrieb: -0,5 bis -4,0

Absenkbetrieb: -9 bis -4,5

### Mir ist zu kalt!

Drehknopf nach rechts drehen.

Mögliche Einstellungen:

Tagbetrieb: +0,5 bis +4,0

Absenkbetrieb: -3,5 bis 0

Tag-/Absenkbetrieb  
mit „Nach Oben-  
Taste“ wechseln



### Betriebsartenwahlknopf

Soll auf Automatik stehen (grüne Leuchte). Dann gelten die eingestellten Heizzeiten.

Nur Warmwasserbereitung im Sommer gewünscht?  
Betriebsartenwahlknopf auf Symbol Wasserhahn (orangenes Licht) stellen.

Durchgehender Heizbetrieb gewünscht?  
Betriebsartenwahlknopf auf Symbol Sonne (orangenes Licht) stellen.

Abbruchtaste

Nach Oben-Taste

Nach Unten-Taste

Auswahltaste

### Wie viele kWh habe ich verbraucht?

- beliebige Taste drücken
- mit der „Nach Oben-Taste“ die Zeile **Fernwärme** ansteuern
- **Fernwärme** mit der „Auswahltaste“ auswählen
- mit der „Nach Unten-Taste“ so lange nach unten fahren, bis **Zähler** erscheint
- **Zähler** mit der „Auswahltaste“ auswählen

### Ich will meine Heizzeiten einstellen!

- beliebige Taste drücken
- mit der „Nach Oben-Taste“ oder „Nach Unten-Taste“ die Zeile **Heizkreis** ansteuern
- **Heizkreis** mit der „Auswahltaste“ auswählen
- mit der „Nach Oben-Taste“ oder „Nach Unten-Taste“ die Zeile **Heizzeiten** ansteuern
- **Heizzeiten** mit der „Auswahltaste“ auswählen
- mit der „Nach Oben-Taste“ durch die Wochentage blättern
- den gewünschten Wochentag mit der „Auswahltaste“ auswählen
- mit der „Nach Oben-Taste“ / „Nach Unten-Taste“ die Uhrzeit verändern, mit der „Auswahltaste“ die Uhrzeit bestätigen